

### 技术数据

名字：超智机甲  
 高度：13" (330mm)  
 重量：42oz. (1.2kg.) 包括电池  
 包括：电路板  
     36 kHz 控制器  
     36 kHz 接收器  
     6V 镍氢电池 (RBKB05051)  
     7.2V 1000mA 充电器 (RBCGSAW08)  
     图解行动编辑软件  
     挂架

### 如何使用电池和防备措施

- 电池在使用前必须充电.
- 在使用新电池前, 或者长期存放后第一次使用电池, 在使用前请将电池充满电.
- 充电方法请参考我们的技术手册.
- 使用镍氢专用充电器(RBCGSAW08).
- 不要对电池进行反充电.
- 不要将电池短路,那可能永久的损坏电池。
- 不要燃烧或毁坏电池, 可能导致有毒气体释放或爆炸.
- 将电池贮存在阴凉干燥处.
- 如果温度有过热或电池漏电, 请立刻停止使用。
- 如果电池发烫, 请勿触摸, 直至冷却.
- 不要把电池 ( 电池组 ) 的外套去除.
- 当电池不使用时, 请把它从装置上取下.
- 取下电池组时, 用手抓住插头而不是拉线.
- 电池使用后, 如果电池发热, 再次充电前, 请在通风环境中冷却.
- 不要将电池放入水中.
- 经过长时间存放, 电池应每三个月进行一次充放电.
- 不要尝试分离, 挤压, 撞击电池, 电池会发热或起火. 电池中的碱液对皮肤和眼睛有害, 而且会损伤衣服.
- 要使电池远离儿童. 如发现吞食, 立即联系医生.

#### 电池充电:

1. 装入电池并插在电池插座上, 关闭超智机甲的电源。把充电器插入墙上的电源插座内, 再将充电器的充电插头插入超智机甲内的充电插座内。
2. 如果你想为超智机甲在完成编程后充电的话, 首先关闭超智机甲的电源, 拔掉插在墙上电源插座上充电器, 再拔掉插在超智机甲的充电器插头, 然后再将充电器插回到电源插座内和将充电器的插头插回到超智机甲的充电插座内。在任何情况下, 不要将电池充电超过2小时, 即使红色指示灯并未转换成绿色显示, 不能整晚连接充电器进行充电。充电器内部稳压装置可能会受到在编程时电压不同的高低而影响, 所以在每次连接充电器编写程序后, 要进行充电时, 请先将充电器拔离电源插座, 等充电器重整内部数据或指示灯完全熄灭后, 再将充电器插到电源插座上。



把充电器插入墙上的电源插座内, 把充电器的另一边插头插入RoboPhilo电源插座上。红色指示灯显示表示RoboPhilo正在充电, 当指示灯转绿时, 表示电池完全充电。你可以插着充电器来同时进行充电、编写程序和表演节目, 但是, 在没有插入电池的状态下直接用充电器来进行编写程序和表演节目。充电器在某些情况下可能会造成超负荷的充电, 一般电池大约1.5小时便能充份充电 (如果需要更长的使用时间或者你需要连接RoboPhilo来完成编写程序, 都可以连接着充电器来使用) 直至完成拔掉插头后电池也已完全充电。