



手提式遙控器

用4種頻道獨立控制多達4個機器人，整套動作程式的指令可以通過12個遙控器按鍵和00-99 2個數位按鍵來控制。



POWER 電源開關 -開/關那些舵機，在關掉電力的情況下，超智機甲只唯持遙控器的控制。

SEND 傳送 - 不使用
SPEED 速度 - 不使用
MODE 模式 - 不使用
STEPS 步驟 - 不使用

輸入2位元數位然後按確定來指令超智機甲執行該指定動作。

"SERVO" 舵機 - 不使用
"POSITION" 位置 - 不使用



按重複鍵，它會重複前一個動作直至你重新輸入其他動作為止。

向左轉動30度



向右轉動30度



向左移動1步



向前走1步



向後移動1步



向右移動1步



由面向地板站立起來



由躺下至站立



由站立至趴下面向地板



由站立至躺下



遙控按鍵

按遙控器的按鍵，超智機甲會執行該指定動作。



設定機甲編碼於接受指令

按“Power” + “setup”，然後輸入00-31中的其中一組數值，再按CH-A—CH-D其中一種頻道，完成後該超智機甲則使用該頻道接收指令。你用一個遙控器控制4個機甲，只需要輸入獨特的頻道來轉換傳送機甲的指令。

所有的頻道都會在斷電或更換新電池後回復至出廠設定的ID頻率“31”。