



装配超智机甲的身体

装配身体

步骤 2



步骤 3 插入左股推杆和腰部推杆于RB015，插入右股推杆入另外的RB015。



步骤 4

