

技術資料


名字：超智機甲
 高度：13" (330mm)
 重量：42oz. (1.2kg.) 包括電池
 包括：電路板
 36 kHz 控制器
 36 kHz 接收器
 6V 鎳氫電池 (RBKB05051)
 7.2V 1000mA 充電器 (RBCGSAW08)
 圖解行動編輯軟體
 掛架

如何使用電池和防備措施

- 電池在使用前必須充電。
- 在使用新電池前，或者長期存放後第一次使用電池，在使用前請將電池充滿電。
- 充電方法請參考我們的技術手冊。
- 使用鎳氫專用充電器(RBCGSAW08)。
- 不要對電池進行反充電。
- 不要將電池短路,那可能永久的損壞電池。
- 不要燃燒或毀壞電池, 可能導致有毒氣體釋放或爆炸。
- 將電池貯存在陰涼乾燥處。
- 如果溫度有過熱或電池漏電, 請立刻停止使用。
- 如果電池發燙, 請勿觸摸, 直至冷卻。
- 不要把電池(電池組)的外套去除。
- 當電池不使用時, 請把它從裝置上取下。
- 取下電池組時, 用手抓住插頭而不是拉線。
- 電池使用後, 如果電池發熱, 再次充電前, 請在通風環境中冷卻。
- 不要將電池放入水中。
- 經過長時間存放, 電池應每三個月進行一次充電。
- 不要嘗試分離, 擠壓, 撞擊電池, 電池會發熱或起火。電池中的液體對皮膚和眼睛有害, 而且會損傷衣服。
- 要使電池遠離兒童, 如發現吞食, 立即聯繫醫生。

電池充電:

1. 裝入電池並插在電池插座上, 關閉超智機甲的電源。把充電器插入牆上的電源插座內, 再將充電器的充電插頭插入超智機甲內的充電插座內。
2. 如果你想為超智機甲在完成編程後充電的話, 首先關閉超智機甲的電源, 拔掉插在牆上電源插座上充電器, 再拔掉插在超智機甲的充電器插頭, 然後再將充電器插回到電源插座內和將充電器的插頭插回到超智機甲的充電插座內。在任何情況下, 不要將電池充電超過2小時, 即使紅色指示燈並未轉換成綠色顯示, 不能整晚連接充電器進行充電。充電器內部穩壓裝置可能會受到在編程時電壓不同的高低而影響, 所以在每次連接充電器編寫程式後, 要進行充電時, 請先將充電器拔離電源插座, 等充電器重整內部資料或指示燈完全熄滅後, 再將充電器插到電源插座上。

 把充電器插入牆上的電源插座內, 把充電器的另一邊插頭插入RoboPhilo電源插座上。紅色指示燈顯示表示RoboPhilo正在充電, 當指示燈轉綠時, 表示電池完全充電。你可以插著充電器來同時進行充電、編寫程式和表演節目, 但是, 在沒有插入電池的狀態下直接用充電器來進行編寫程式和表演節目。充電器在某些情況下可能會造成超負荷的充電, 一般電池大約1.5小時便能充份充電(如果需要更長的使用時間或者你需要連接RoboPhilo來完成編寫程式, 都可以連接著充電器來使用)直至完成拔掉插頭後電池也已完全充電。